



## Instrukcja montażu / Installation instructions / Инструкция по монтажу / Montageanleitung / Les instructions de montage / Návod na montáž / Návod na montáž / Szerelési utasítás / Montažo instrukcija / Montažas instrukcijas / Paigaldusjuhised / Instrucciones de montaje / Istruzioni per l'installazione



**PL:** Nie wyrzucać zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem z odpadami komunalnymi, ze względu na obecność w sprzęcie niebezpiecznych dla środowiska substancji. Urządzenia te należy przekazać do punktu zbiórki w celu poddania recyklingowi. Informacja o punktach zbiórki dostępna jest u władz lokalnych jak i w siedzibie producenta.  
**EN:** Waste electrical products should not be disposed with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with Your Local Authority or retailer for recycling advice.  
**DE:** Elektroschrott sollte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte recyceln soweit das möglich ist. Überprüfen Sie Ihre lokalen Behörden oder Einzelhändler bezüglich Rat der Wiederverwertung.  
**RU:** Не выбрасывать использованных электрических и электронных устройств вместе с бытовыми отходами с повода на наличие в устройствах опасных веществ для окружающей среды. Данное устройство необходимо передать в пункт сбора с целью дальнейшей переработки. Информация о пунктах сбора доступна в местных органах власти, а также от производителя.  
**FR:** Ne pas jeter les appareils électriques et électroniques usés avec les déchets municipaux en raison de la présence de substances dangereuses pour l'environnement dans ces appareils. Ces appareils doivent être remis à un point de collecte pour le recyclage. Les informations sur les points de collecte sont disponibles auprès des autorités locales ainsi que dans le siège social du fabricant.  
**CZ:** Nevyhazujte odpadní elektrické a elektronické zařízení spolu s komunálním odpadem z důvodu přítomnosti v zařízení environmentálně nebezpečných látek. Tato zařízení by měla být předána na sbrné místo pro recyklaci. Informace o sbrných místech jsou dostupné na místních úřadech a také v sídle výrobce.  
**SK:** Nevhadzujte odpadové elektrické a elektronické zariadenia spolu s komunálnym odpadom z dôvodu prítomnosti v zariadení environmentálne nebezpečných látok. Tieto zariadenia by mali byť odovzdané na zberné miesto na recykláciu. Informácie o zberných miestach sú dostupné na miestnych úradoch, ako aj v sídle výrobcu.  
**HU:** Az elektromos és elektronikus készülékeket a háztartási hulladékok közé kidobni tilos, mivel a berendezések a környezetet káros anyagokat tartalmazhatnak. Azokat a berendezéseket azok gyártására kijelölt hulladékgyűjtő helyen kell leadni újrahazszoítás céljából. A gyűjtőhelyekről szóló információk a helyi hatóságoknál és a gyártó székhelyén állnak rendelkezésre.  
**LT:** Nėšimėsi susidėjusiųjų elektros ir elektrinių įrenginių su komunaliniams atliekomis dėl gaminyje esančių kenksmingų aplinkai medžiagų. Gaminius privaloma perduoti tokių atliekų surinkimo ir perdavimo punktuose. Informacija apie surinkimo punktus prieinama vietos vadovų centruose ir gamintojo biurinėje.  
**LV:** Neizmetiet elektronisko ierīču atkritumus kopā ar sadzīves atkritumiem, jo tajās ir irīdi bīstamas vielas. Šīs ierīces jāizved uz atkritumu pārstrādes savākšanas punktu. Informācija par savākšanas punktiem ir pieejama gan vietējās pašvaldības, gan ražotāja birojā.  
**EE:** Ärge visake kasutatud elektrī- ja elektronikasmedeid koos olmejäätmetega, kuna seadmes on keskkonnale ohtlikke aineid. Need seadmed tuleb saata ringlussevõtukohta kogumispunkti. Teavet kogumispunktide kohta saate nii kohalikest valitsustelt, kui tootja peakorterilt ka.  
**ES:** No elimine los equipos eléctricos y electrónicos desagastados junto con los residuos municipales debido a la presencia en los equipos de sustancias peligrosas para el medio ambiente. Los equipos deben entregarse a un punto de recogida para su posterior reciclaje. La información relativa a los puntos de recogida está disponible en las oficinas de las autoridades locales y en las instalaciones del fabricante.  
**IT:** Non buttare apparecchiature elettriche ed elettroniche insieme agli altri rifiuti solidi urbani, in quanto contengono sostanze dannose per l'ambiente. Questo tipo di apparecchiature deve essere consegnato ad un apposito punto di raccolta per il riciclo. Le informazioni sui punti di raccolta sono disponibili presso il Comune di residenza e presso la sede del fabbricante.



1	U <sub>n</sub> 230V~ 50/60Hz	2	B/C	3	I <sub>n</sub> 6A/10A 16A/20A 25A	4	I <sub>Δn</sub> 30mA	5	I <sub>nc</sub> / I <sub>Δc</sub> 6kA	6	I <sub>Δm</sub> 6.0kA	7	I <sub>cs</sub> 6kA	8	U <sub>imp</sub> 4kV	9	IP20
10	2	11	+40°C -25°C	12	⚡	13	🏠	14	max 6mm <sup>2</sup>								

# Schelinger

Bemko Sp. z o. o.  
ul. Bocznicowa 13  
05-850 Jawczyce  
www.schelinger.eu



**Przycisk testowy - test switch:**  
Naciśnięcie przycisku sprawdza działanie funkcji wyłącznika  
Pressing the button checks the operation of the switch function

Uwaga. Przycisk TEST nie jest przeznaczony do kontroli zabezpieczenia instalacji elektrycznej. Służy on wyłącznie do kontroli poprawności działania wyłącznika RCBO.  
Caution. The TEST button is not intended to check the protection of the electrical system. It serves only to check the correct operation of the RCBO.

Za pomocą przycisku TEST należy raz w miesiącu dokonać sprawdzenia dokładności działania  
Use the TEST button to check the accuracy of operation once a month

**Czerwony - Automatische wylaczenie lub nacisniecie przycisku TEST**  
**RED - Automatic shutdown or pressing the TEST button**

**Biały/Zielony - Tryb wzlaczonej lub wylaczenie ręczne**  
**White / Green - Mode on or manual shutdown**

- |  |  |  |   |   |   |  |
|--|--|--|---|---|---|--|
| <p><b>PL</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Napięcie znamionowe, częstotliwość.</li> <li>Charakterystyka pracy.</li> <li>Prąd znamionowy.</li> <li>Znamionowy prąd różnicowy.</li> <li>Prąd znamionowy zwarciovy umowy.</li> <li>Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa.</li> <li>Eksploatacyjna zwarciova zdolność łączeniowa.</li> <li>Znamionowe napięcie udarowe.</li> <li>Stoień ochrony.</li> <li>Stoień zanieczyszczenia.</li> <li>Temperatura pracy.</li> <li>Uwaga, ryzyko porażenia prądem.</li> <li>Do użytku wewnętrznego.</li> <li>Pojemność zacisków.</li> </ol> | <p><b>EN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rated voltage, frequency.</li> <li>Work characteristics.</li> <li>Rated current.</li> <li>Rated short circuit breaking capacity.</li> <li>Rated short circuit rated current.</li> <li>Rated short circuit breaking capacity.</li> <li>Operational short-circuit connection capacity.</li> <li>Surge current capacity.</li> <li>International Protection Rating.</li> <li>Pollution degree.</li> <li>Working temperature.</li> <li>Caution, risk of electric shock.</li> <li>For internal use.</li> <li>Terminal capacity.</li> </ol> | <p><b>DE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nennspannung, Frequenz.</li> <li>Betriebsmerkmale.</li> <li>Nennstrom.</li> <li>Bemessungskurzschlussleistung.</li> <li>Kurzschlussnennstrom.</li> <li>Nominale Kurzschlussfähigkeit.</li> <li>Operative Kurzschlussfähigkeit.</li> <li>Stoßstromfestigkeit.</li> <li>Schutzart.</li> <li>Verschmutzungsgrad.</li> <li>Betriebstemperatur.</li> <li>Achtung: Gefahr eines Stromschlags.</li> <li>Für den internen Gebrauch.</li> <li>Klemmenkapazität.</li> </ol>  | <p><b>RU</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Номинальное напряжение, частота.</li> <li>Характеристики работы.</li> <li>Переменный ток.</li> <li>Номинальная отключающая способность при коротком замыкании.</li> <li>Номинальный ток короткого замыкания.</li> <li>Номинальная отключающая способность при коротком замыкании.</li> <li>Эксплуатационная емкость при коротком замыкании</li> <li>Устойчивость к импульсному току.</li> <li>Степень защиты.</li> <li>Базовый ток.</li> <li>Рабочая температура.</li> <li>Внимание, риск поражения электрическим током.</li> <li>Для внутреннего использования.</li> <li>Емкость зажимов.</li> </ol> | <p><b>FR</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tension nominale, fréquence.</li> <li>Caractéristiques du fonctionnement.</li> <li>Courant nominal.</li> <li>Pouvoir nominal de coupure en court-circuit.</li> <li>Courant de court-circuit nominal contractuel.</li> <li>Pouvoir assigné de coupure nominal.</li> <li>Pouvoir assigné de coupure d'utilisation.</li> <li>Taux de protection.</li> <li>Niveau de contamination.</li> <li>Température de fonctionnement.</li> <li>Attention, risque de choc électrique.</li> <li>À usage interne.</li> <li>Capacité des bornes.</li> </ol> | <p><b>CZ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jmenovité napětí, frekvence.</li> <li>Provozní charakteristiky.</li> <li>Jmenovitý proud.</li> <li>Provozní charakteristiky.</li> <li>Jmenovitý zkratový proud konvenční.</li> <li>Provozní zkratová zapínací schopnost.</li> <li>Jmenovitý impulsní napětí.</li> <li>Stupeň ochrany.</li> <li>Stupeň znečištění.</li> <li>Pracovní teplota.</li> <li>Pozor, nebezpečí úrazu elektrickým proudem.</li> <li>Na vnitřní použití.</li> <li>Kapacita svorek.</li> </ol>   |  |
| <p><b>SK</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menovité napätie, frekvencia.</li> <li>Prevádzkové charakteristiky.</li> <li>Menovitý prúd.</li> <li>Menovitý prúd rozdičkový.</li> <li>Menovitý zkratový prúd konvenčný.</li> <li>Menovitá zkratová zapínacia schopnosť.</li> <li>Menovitý impulzný napätie.</li> <li>Stupeň ochrany.</li> <li>Stupeň znečistenia.</li> <li>Pracovná teplota.</li> <li>Pozor, nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.</li> <li>Na vnútorné použitie.</li> <li>Kapacita svoriek.</li> </ol>   | <p><b>HU</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Névleges feszültség, frekvencia.</li> <li>A munka jellemzői.</li> <li>Névleges áram.</li> <li>Névleges rövidzárlat-megszakítási képesség.</li> <li>Névleges rövidzárlati áram.</li> <li>Névleges rövidzárlat-megszakítási képesség.</li> <li>Működési zárlati megszakító képesség.</li> <li>Névleges impulzus feszültség.</li> <li>Védettség mértéke.</li> <li>Személyes hőkezelés.</li> <li>Üzemi hőmérséklet.</li> <li>Vigyázat, áramütés elleni védelem.</li> <li>Belső használatra.</li> <li>Befogadóképesség.</li> </ol>        | <p><b>LT</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Vardinė įtampa, dažnis.</li> <li>Darbo charakteristikos.</li> <li>Vardinė srovė.</li> <li>Nominali trumpojo jungimo gedimo pajėga.</li> <li>Vardinė trumpojo jungimo standartinė srovė.</li> <li>Vardinė trumpojo jungimo jungiamoji geba.</li> <li>Eksploatacinė trumpojo jungimo jungiamoji geba.</li> <li>Srovės padidėjimo intensyvumas.</li> <li>Saugos laipsnis.</li> <li>Užterštumo laipsnis.</li> <li>Darbo temperatūra.</li> <li>Pastaba, galimybė patirti elektros šoką.</li> <li>Tinkamas naudoti viduje.</li> <li>Gnybtų talpa.</li> </ol> | <p><b>LV</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nominālais spriegums, frekvence.</li> <li>Darba raksturlielumi.</li> <li>Nominālais strāva.</li> <li>Nominālā issavienojuma pārtraukšanas spēja.</li> <li>Nominālā īsslēguma standarta metināšanas strāva.</li> <li>Nominālā īsslēguma savienojuma spēja.</li> <li>Nominālais impulsspriegums.</li> <li>Piesārņojuma līmenis.</li> <li>Darba temperatūra.</li> <li>Uzmanību, elektriskās strāvas trieciena risks.</li> <li>Izmantošanai iekšējā telpā.</li> <li>Terminālu ietilpība.</li> </ol>   | <p><b>EE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nimipinge, sagedus.</li> <li>Töö omadused.</li> <li>Nimivool.</li> <li>Nimeline lühise purunemisvõime.</li> <li>Lepinguline lühise nimivool.</li> <li>Nimi lühise purunemisvõime.</li> <li>Töötav lühiseühendusvõime.</li> <li>Nimi liigpinge.</li> <li>Kaitse aste.</li> <li>Töötemperatuur.</li> <li>Tähelepanu, elektrilöögi oht.</li> <li>Sise kasutamist.</li> <li>Klemmide mahtuvus.</li> </ol>   | <p><b>ES</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tensión nominal, frecuencia.</li> <li>Características de trabajo.</li> <li>Corriente nominal.</li> <li>Capacidad nominal de corte de cortocircuito.</li> <li>Corriente nominal de cortocircuito Icc convencional.</li> <li>Capacidad de corte.</li> <li>Capacidad de corte de servicio en cortocircuito.</li> <li>Taux de contamination.</li> <li>Temperatura de funcionamiento.</li> <li>Nivel de contaminación.</li> <li>Temperatura de funcionamiento.</li> <li>Atención: riesgo de descarga eléctrica.</li> <li>Para uso interior.</li> <li>Capacidad de los bornes.</li> </ol> | <p><b>IT</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tensione nominale, frequenza.</li> <li>Caratteristiche del lavoro.</li> <li>Corrente nominale.</li> <li>Potere di interruzione nominale di cortocircuito.</li> <li>Corrente nominale di cortocircuito.</li> <li>Potere di interruzione nominale di cortocircuito.</li> <li>Collegamento in cortocircuito operativo capacità.</li> <li>Sovraccarico di capacità di corrente.</li> <li>Grado di protezione internazionale.</li> <li>Grado di inquinamento.</li> <li>Temperatura di lavoro.</li> <li>Attenzione, rischio di scossa elettrica.</li> <li>Per uso interno.</li> <li>Capacità del terminale.</li> </ol> |

## PL

**Bezpieczeństwo**

Przed przystąpieniem do montażu, lub demontażu urządzeń elektrycznych należy odłączyć zasilanie. Montaż powinien być wykonywany przez wykwalifikowanego użytkownika posiadającego uprawnienia do montażu urządzeń elektrycznych w zależności od obowiązujących przepisów w danym kraju zgodnie ze schematem montażu. Modyfikacja wyrobu powoduje stworzenie zagrożenia, oraz utratę gwarancji. Przy pracy poniżej 0°C należy zastosować zabezpieczenie przed oszromieniem. Kontrolę działania należy wykonywać raz w miesiącu poprzez naciśnięcie przycisku TEST. Rozłączenie obwodu oznacz poprawne działanie wyłącznika.

**Konserwacja**

Wszystkie prace związane z konserwacją należy dokonywać po odłączeniu zasilania. Temperatura produktu może wzrosnąć do podwyższonej wartości. Przed przystąpieniem do konserwacji upewnić się, że temperatura produktu jest bezpieczna do jej wykonania. Zagwarantować niczym nieograniczony dopływ powietrza, nie zakrywać produktu. Do czyszczenia używać suchych i delikatnych materiałów. Nie stosować do czyszczenia środków chemicznych. Produkt nieprzystosowany do pracy w środowisku o niekorzystnych warunkach tj. wysokie zapylenie/wilgotność, woda, zrefy wybuchowe, wibracje, opary chemiczne.

**Zalecenia**

Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może powodować do powstania pożaru, porażenia prądem, oparzeń lub innych szkód. Bemko sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za brak przestrzegania powyższych zaleceń. Zastrzegamy również sobie możliwość wprowadzania zmian w instrukcji – aktualna wersja dostępna na stronie www.bemko.eu.

## EN

**Security**

Before mounting, read the instructions and disconnect the power supply. Installation should be performed by a qualified user authorized to mount electrical devices depending on the applicable regulations in a given country, in accordance with the mounting diagram. Modifications to the product may cause threat and loss of warranty. Use protection against frost when working below 0 ° C. The function check should be performed once per month by pressing the TEST button. Disconnecting the circuit means correct operation of the device.

**Maintenance**

All maintenance work should be carried out after disconnecting the power supply. The product temperature may rise to an elevated value. Before commencing maintenance, make sure that the product temperature is safe to make it. Guarantee unrestricted air supply, do not cover the product. Use dry and delicate materials for cleaning. Do not use chemical agents. Product not adapted to work in an environment with unfavorable conditions, i.e. high dustiness / humidity, water, explosive zones, vibrations, chemical fumes.

**Recommendations**

Failure to follow the instructions in the manual may result in a fire, electric shock, burns or other damage. Bemko sp. O.o. is not responsible for failure to comply with the above recommendations. We also reserve the right to make changes to the manual - the current version is available at www.bemko.eu.

## DE

**Sicherheit**

Vor der Installation oder Demontage von elektrischen Geräten ist die Stromversorgung zu trennen. Die Installation sollte von einem qualifizierten Benutzer durchgeführt werden, der berechtigt ist, elektrische Geräte gemäß den in einem bestimmten Land geltenden Vorschriften gemäß dem Installationsplan zu installieren. Änderungen am Produkt führen zu Gefahren und zum Verlust der Garantie. Verwenden Sie bei Arbeiten unter 0 ° C einen Frostschutz. Die Funktionskontrolle sollte einmal im Monat durch Drücken der TEST-Taste durchgeführt werden. Das Trennen des Stromkreises bedeutet den korrekten Betrieb des Geräts.

**Wartung**

Alle Wartungsarbeiten müssen nach dem Trennen der Stromversorgung durchgeführt werden. Die Temperatur des Produkts kann auf einen erhöhten Wert ansteigen. Vergewissern Sie sich, dass die Temperatur des Produkts für Wartungsarbeiten sicher ist. Achten Sie auf eine uneingeschränkte Luftzufuhr, bedecken Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie zur Reinigung trockene und empfindliche Materialien. Zur Reinigung keine Chemikalien verwenden. Produkt nicht geeignet für Betrieb unter ungünstigen Umgebungsbedingungen, z.B. hohe Staub-/Feuchtigkeitswert, Wasser, explosionsgefährdete Bereiche, Vibrationen, chemische Dämpfe.

**Empfehlungen**

Die Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Anleitung kann zu Bränden, Stromschlägen, Verbrennungen oder anderen Schäden führen. Bemko sp. z o.o. ist für die Nichteinhaltung der oben genannten Empfehlungen nicht verantwortlich. Wir behalten uns auch das Recht vor, Änderungen in dieser Anleitung vorzunehmen - die aktuelle Version ist unter www.bemko.eu. verfügbar.

## RU

**Безопасность**

Перед установкой или снятием электрооборудования, ознакомьтесь с инструкциями и отключите электропитание. Монтаж должен выполняться квалифицированным пользователем, уполномоченным устанавливать электрические устройства в зависимости от действующих законов в данной стране в соответствии с монтажной схемой. Модификация продукта вызывает создание угрозы и потерю гарантии. Используйте защиту от замерзания при работе при температуре ниже 0 °С. Проверка работоспособности должна выполняться один раз в месяц нажатием кнопки TEST. Размыкание цепи означает исправную работу устройства.

**Техническое обслуживание**

Все работы по техническому обслуживанию должны выполняться после отключения питания. Температура продукта может повыситься до повышенного уровня. Перед началом технического обслуживания убедитесь, что температура продукта безопасна. Предоставте неограниченный доступ воздуха, не накрывайте продукт. Используйте сухие материалы для чистки. Для чистки не используйте химические вещества. Продукт не приспособлен для работы в неблагоприятных условиях, например высокая запыленность / влажность, в воде, взрывоопасные зоны, вибрации, химические пары.

**Рекомендации**

Неисполнение указаний, содержащихся в инструкции, может привести к пожару, поражению электрическим током, ожогам и другим травмам. Bemko sp. z o.o. не несет ответственности за несоблюдение вышеуказанных рекомендаций. Bemko sp. z o.o. оставляет за собой право вносить изменения в инструкцию по эксплуатации - текущая версия доступна на сайте www.bemko.eu.

## FR

**La sécurité**

Débrancher l'alimentation électrique avant d'installer ou de démonter les équipements électriques. L'installation doit être effectuée par un utilisateur qualifié et autorisé à installer des équipements électriques, selon la réglementation en vigueur dans le pays concerné et conformément au plan d'installation. La modification du produit peut entraîner un danger et la perte de la garantie. Utilisez une protection contre le gel lorsque vous travaillez en dessous de 0 ° C. Le contrôle de fonctionnement doit être effectué une fois par mois en appuyant sur le bouton TEST. La déconnexion du circuit signifie le bon fonctionnement de l'appareil.

**La maintenance**

Tous les travaux d'entretien doivent être effectués lorsque l'alimentation électrique est coupée. La température du produit peut atteindre une valeur élevée. S'assurer que la température du produit est sécuritaire avant d'effectuer l'entretien. Veiller à ce que l'alimentation en air ne soit pas restreinte, ne pas couvrir le produit. Utiliser des matériaux secs et délicats pour le nettoyage. Ne pas utiliser de produits chimiques pour le nettoyage. Le produit ne convient pas pour un fonctionnement dans des conditions défavorables telles que poussière / humidité élevée, eau, zones explosives, vibrations, vapeurs chimiques.

**Les recommandations**

The non-respect des instructions indiquées dans le manuel peut entraîner un incendie, un choc électrique, des brûlures ou d'autres dommages. Bemko sp. z o.o. n'est pas responsable du non-respect des recommandations ci-dessus. Nous nous réservons également le droit d'apporter des modifications au manuel - la version actuelle est disponible sur le site www.bemko.eu

## CZ

**Bezpečnost**

Před zahájením montáže nebo demontáže elektrických zařízení odpojte napájení. Instalaci by měl provádět kvalifikovaný uživatel oprávněný montovat elektrická zařízení v závislosti od platných předpisů v dané zemi v souladu s montážní schématem. Úprava výrobku způsobí vznik ohrožení a ztrátu záruky. Při práci pod 0 ° C používejte ochranu proti mrazu. Kontrolu funkce provádějte jednou za měsíc stisknutím tlačítka TEST. Odpojení obvodu znamená správnou funkci zařízení.

**Údržba**

Veškeré údržbářské práce by měly být prováděny po odpojení napájení. Teplota produktu může vzrůst na zvýšenou hodnotu. Před provedením údržby se ujistěte, že teplota výrobku je bezpečná. Zaručte ničím neomezený přívod vzduchu, výrobek nezakryvejte. K čištění používejte suché a jemné materiály. K čištění nepoužívejte chemikálie. Výrobek není přizpůsoben pro práci v prostředí s nepříznivými podmínkami, t. j. vysokou prašností / vlhkostí, vodou, výbušnými zónami, vibracemi, chemickými výpary.

**Doporučení**

Nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu může mít za následek požár, úraz elektrickým proudem, popáleniny nebo jiné poškození. Bemko spol. s r.o. není odpovédná za nedodržení výše uvedených doporučení. Vyhrazujeme si právo na změny v příručce - aktuální verze je k dispozici na www.bemko.eu.

## SK

**Bezpečnosť**

Pred začatím montáže alebo demontáže elektrických zariadení odpojte napájanie. Inštaláciu by mal vykonať kvalifikovaný používateľ oprávnený montovať elektrické zariadenia v závislosti od platných predpisov v danej krajine v súlade s montážnou schémou. Úprava výrobku spôsobí vznik ohrozenia a stratu záruky. Pri práci pod 0 ° C používajte ochranu proti mrazu. Funknú kontrolu je potrebné vykonať raz za mesiac stlačením tlačidla TEST. Odpojenie obvodu znamená správnu činnosť zariadenia.

**Údržba**

Všetky údržbářské práce by s mali vykonávat po odpojení napájení. Teplota produktu může vzrůst na zvýšenú hodnotu. Před vykonaním údržby sa ujistite, že teplota výrobku je bezpečná. Zaručte ničím neobmedzený prívod vzduchu, výrobok nezakrývajte. Na čistenie používajte suché a jemné materiály. Na čistenie nepoužívajte chemikálie. Výrobek není přizpůsobený na práci v prostředí s nepříznivými podmínkami, t. j. vysokou prašností / vlhkostou, vodou, výbušnými zónami, vibráciami, chemickými výparmi.

**Odporúčania**

Nedodržanie pokynov uvedených v tomto návode môže mať za následok požiar, úraz elektrickým prúdom, popáleniny alebo iné poškodenie. Bemko spol. s r.o. nie je zodpovedná za nedodržanie vyššie uvedených odporúčaní. Vyhrazujeme si právo na zmeny v príručke - aktuálna verzia je k dispozícii na www.bemko.eu.

## HU

**Biztonság**

A villamos elektromos berendezéseket áramtalanítani kell összeszerelésük vagy szétszerelésük előtt . Szerelését az elektromos készülékek felszerelésére feljogosított, szakképzett felhasználónak kell elvégeznie az adott országban érvényes előírásoktól függően, a szerelési útmutatónek megfelelően. A termék módoztatás veszélyéj jár és a jótállás elvesztését vonja maga után. 0 ° C alatti munkavégzés esetén használjon fagy elleni védelmet. A funkcióellenőrzést havonta egyszer kell elvégezni a TESZT gomb megnyomásával. Az áramkör leválasztása a készülék megfelelő működését jelenti.

**Karbantartás**

Az összes, karbantartással kapcsolatos munkát előtt áramtalanítsa a lámpatestet. A termék hőmérséklete a magasabb értékre emelkedhet. A karbantartási munkák megkezdése előtt gőzöztöjón meg arról, hogy a termék hőmérséklete lehetővé teszi a munka biztonságos végzését. Biztosítani kell a korlátlan levegőellátást, ne takarja le a terméket. A tisztításhoz száraz és finom anyagokat használjon. Tisztításhoz ne használjon vegyszereket. A termék nem alkalmas kedvezőtlen munkakörülmények közti használatra, azaz nagy por/páratartalmú, víztartalmú, robbanásveszélyes zónákban, rezgések, kémiai gőzök jelenlétében.

**Irányelvek**

A használati utasításban rögzített irányelvek be nem tartása tüzet, áramütést, égési sérülést vagy egyéb károkat okozhat. Bemko sp. o.o. nem vállal felelősséget a fenti irányelvek be nem tartásáért. Fenntartjuk a jogot a használati utasítás megváltoztatására – az aktuális változata a www.bemko.eu címen hozzáférhető.

## LT

**Sauga**

Prieš pradėdami elektros įrenginių montażo arba demontažo darbus, išjunkite maitinimą. Montażą privalo atlikti kvalifikuotas naudotojas, turintis leidimą vykdyti elektros įrenginių montażą pagal šalies galiojančias nuostatas, atsižvelgiant į surinkimo schemą. Jeigu gaminy nes modifikuojamas, kyla grėsmės pavojus ir garantijos praradimas. Dirbdami žemesnėje nei 0 °C temperatūroje naudokite apsaugą nuo šalčio. Funkcijų patikrinimą reikia atlikti kartą per mėnesį, paspaudus mygtuką TEST. Grandinės atjungimas reiškia tinkamą įrenginio veikimą.

**Konservavimas**

Visus konservavimo darbus būtina atlikti atjungus maitinimą. Gaminio temperatūra gali pakilti iki padidintos vertės. Prieš pradėdami konservavimo darbus, įsitikinkite, ar gaminio temperatūra yra saugi imtis nurodytų veiksmų. Užtikrinti niekuo neribojamą oro patekimą, nedengti gaminio. Vaymui naudoti sausą ir švelnią medžiagą. Nevalyti cheminėmis priemonėmis. Gaminys nepriatiktas dirbti nepalankiomis aplinkos sąlygomis, t. y. esant dideliam dulkių kiekiui ar drėgmei, vandeniui, sprogiosioms zonoms, vibracijoms, cheminiams garams.

**Rekomendacijos**

Neatsižvelgiant į instrukcijose pateiktas rekomendacijas, gali kilti gaisro, elektros srovės šoko, nudegimų ir kitų žalų pavojus. Ribotos atsakomybės įmonė Bemko sp. z o.o. neatsako už nuostolius, patirtus nesilaikant aukščiau nurodytų reikalavimų. Informuojame dėl galimųbės įvesti pokyčius instrukcijoje - aktuali versija prieinama internetu: www.bemko.eu

## LV

**Drošība**

Pirms elektrisko ierīču montāžas vai demontāžas jāatvieno strāvas padeve. Uzstādīšana jāveic kvalificētam lietotājam, kas ir sertificēts elektrisko ierīču uzstādīšanai saskaņā ar noteikumiem, kas ir spēkā attiecīgajā valstī saskaņā ar montāžas shēmu. Izstrādājuma modifikācija rada draudus un garantijas zaudēšanu. Strādājot zem 0 °C, izmantojiet aizsardzību pret salu. Funkciju pārbaude jāveic reizi mēnesī, nospiežot pogu TEST. Kēdes atvienošana nozīmē pareizu ierīces darbību.

**Uzturēšana**

Kāpi uzturēšanas darbi jāveic pēc strāvas padeves atvienošanas. Produkta temperatūra var pieaugt līdz paaugstinātam vērtībām. Pirms uzturēšanas darbu veikšanas jāpārleicnās, vai produkta temperatūra ir atbilstoša un darbus var veikt droši. Jānodrošina nelierebotu gaisa padevi, nedrīgst nosegt produktu. Tīrīšanai izmantot sausus un smalkus materiālus. Nepieliet ķīmiskas tīrīšanas vielas. Produkts nav pielāgots darbam vidē ar nelabvēlīgiem apstākļiem, t.i., augsts pretējaisums / mitrums, ūdens, sprādzienbīstams zonas, vibrācijas, ķīmiskie izgarojumi.

**Ietekumi**

Instrukcijā sniegto norādījumu neievērošana var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienu, apdegumus vai citus bojājumus. Bemko sp. o.o. (Sābedrība ar ierobežotu atbildību) nav atbildīga par iepriekš minēto ietekumu neievērošanu. Mēs arī paturam tiesības veikt izmaiņas instrukcijā – aktuālā versija ir pieejama www.bemko.eu

## EE

**Ohutus**

Enne elektriseadmete kokkupanekut või demonteerimise alustamist eemaldage toiteallikas. Paigaldamine peaks toimuma kvalifitseeritud kasutaja poolt, kes on volitatud elektriseadmete paigaldamiseks, vastavalt antud riigis kehtivatele eeskirjadele ja vastavalt kättesaadavale kavale. Toote muutmine põhjustab ohu tekkimist ja garantii kadumist. Montaže külmakaitset, kui tooteid temperatuuril alla 0 °C. Funktsiooni kontrolli tuleks läbi viia kord kuus, vajutades nuppu TEST. Ahela lahtühendamine tähendab seadme õiget töötamist.

**Hooldus**

Kõik hooldustööd tuleb teha pärast toiteallika välja lülitamist. Toote temperatuur võib tõusta kõrgele. Enne hoolduse läbiviimist veenduge, et toote temperatuur on ohutu tegemisele. Tagage piiramatu õhuvarustus, ärge katke toodet. Puhastamiseks kasutage kuiva ja õrna materjali. Ärge kasutage puhastusmiske keemikale. Toode ei ole kohandatud töötada keskkonnas ebasoodsate tingimustega. Si sõrge tolmus / niiskus, vesi, plahvatusohtlike piirkonnad, vibratsioon, keemiliste aur.

**Soovitused**

Juhendist toodud juhiste eiramine võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi, põletusi või muud kahjustusi. Bemko OÜ ei võta endale vastutust reeglite mittejärgimise eest. Samuti jätkame endale õiguse teha muudatusi juhendamiseramuuts - praegune versioon on saadaval veebisaitil www.bemko.eu

## ES

**Seguridad**

Desconecte la fuente de alimentación antes de iniciar el montaje o el desmontaje del equipo eléctrico. El montaje debe ser realizado por un usuario cualificado, autorizado para realizar las instalaciones de equipos eléctricos según la normativa aplicable en el país en cuestión y de acuerdo con el esquema de instalación. La modificación del producto puede ser causa de riesgo y la pérdida de garantía. Use protección contra heladas cuando trabaje por debajo de 0 ° C. La verificación de funciones debe realizarse una vez al mes presionando el botón TEST. Desconectar el circuito significa el correcto funcionamiento del dispositivo.

**Mantenimiento**

Todos los trabajos de mantenimiento deben realizarse después de desconectar de la fuente de alimentación. La temperatura del producto puede elevarse hasta un valor aumentado. Antes de iniciar los trabajos de mantenimiento, asegúrese si la temperatura del producto es segura para proceder. Garantice un suministro de aire ilimitado, no cubra el producto. Para la limpieza del producto utilice materiales secos y suaves. No utilice productos químicos para la limpieza. El producto no está adaptado para su funcionamiento en ambientes de condiciones adversas, tales como: polvo /humedad alta, agua, zonas explosivas, vibraciones, vapores químicos.

**Recomendaciones**

El incumplimiento de las indicaciones de estas instrucciones de uso puede provocar incendios, descargas eléctricas, quemaduras u otros daños. Bemko sp. z o.o. no se hace responsable del incumplimiento de las recomendaciones anteriormente mencionadas. Nos reservamos el derecho de implementar modificaciones en las instrucciones de uso; la versión actualizada está disponible en el sitio www.bemko.eu

## IT

**Sicurezza**

Prima di iniziare le operazioni di installazione o di disinstallazione delle apparecchiature elettriche, è necessario staccare l'alimentazione. L'installazione della plafoniera deve essere effettuata solo da personale qualificato, in possesso di autorizzazione al montaggio di materiale elettrico, conformemente alle norme in vigore in un dato Paese e secondo lo schema di montaggio. La modifica del prodotto comporta il sorgere di rischi per la salute e la perdita della garanzia. Utilizzare la protezione antigelo quando si lavora al di sotto di 0 °C. Il controllo del funzionamento va effettuato una volta al mese premendo il pulsante TEST. La disconnessione del circuito significa il corretto funzionamento del dispositivo.

**Manutenzione**

Tutti i lavori di manutenzione devono essere fatti dopo aver staccato l'alimentazione. Durante l'utilizzo il prodotto può raggiungere temperature elevate. Prima di iniziare le operazioni di manutenzione, assicurarsi che la temperatura del prodotto sia sufficientemente bassa, per poter procedere in sicurezza. Assicurarsi che ci sia una continua aerazione, non coprire il prodotto. Per la pulizia, utilizzare solo materiali asciutti e delicati. La plafoniere non sono state progettate per essere utilizzate con commutatori o apparecchiature automatiche, poiché questi possono compromettere la longevità del prodotto. Non utilizzare detersivi chimici per la pulizia. Il prodotto non è adatto per essere impiegato in ambienti con condizioni avverse, come: polvere/umidità eccessive, acqua, aree con pericolo di esplosione, vibrazioni, vapori chimici.

**Indicazioni**

La mancata osservazione delle indicazioni contenute nelle istruzioni può provocare incendi, shock elettrici, bruciate e altri danni. Bemko sp. z o.o. non è responsabile per la mancata osservazione delle indicazioni di cui sopra.